

## ИНСТРУКЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПУЛЬТОВ

### ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТОВ ДУ

#### ЗАПИСЬ ПУЛЬТА ПРИ ПОМОЩИ ЗАПРОГРАММИРОВАННОГО В ПРИВОД ПУЛЬТА

1. Нажать и удерживать кнопку «2» запрограммированного пульта.
2. Не отпуская нажатую кнопку «2», нажать и удерживать кнопку «1» пульта.
3. Отпустить зажатые кнопки.
4. Нажать запрограммированную кнопку пульта, привод издаст звуковой сигнал и включится лампа-маяк.
5. На новом пульте управления выберите кнопку, которой впоследствии будете управлять работой привода, и дважды нажмите ее. Раздастся короткий звуковой сигнал.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

В привод можно записать все четыре кнопки управления.

#### МАРКИРОВКА КНОПОК ПУЛЬТОВ ДУ DOORHAN

